

インターネットWi-Fi

Wi-Fiでインターネット接続をすることを、インターネットWi-Fiといいます。

インターネットWi-Fiの設定

インターネットWi-Fiをオンにすると、自宅や会社の無線LANルーターや公衆無線LANサービスを利用してWi-Fiでインターネット接続できます。

1

メニューリストで **インターネットWi-Fi**

The screenshot shows the 'インターネットWi-Fi' (Internet Wi-Fi) settings page on a SoftBank 102HW device. The page is in Japanese and includes the following elements:

- Header:** 'SoftBank 102HW' with a language dropdown set to '日本語', 'ヘルプ', and 'ログアウト' buttons. Status icons for 4G, Wi-Fi, and battery are visible.
- Navigation:** 'ホーム', '設定', '統計', 'ソフトウェア更新', 'SDカード共有'.
- Left Menu:** 'クイック設定', 'モバイルネットワーク設定', 'インターネットWi-Fi', 'LAN Wi-Fi', 'ルーター設定', 'システム'.
- Main Content:**
 - インターネットWi-Fi:** A toggle switch is set to 'オン' (On). Text below states: 'インターネットWi-Fi/ソフトバンクWi-Fiスポットご利用時はSSID Bを使用することはできません。Wi-Fi接続をオンにすると、Wi-Fi接続が優先されます。Wi-Fiがオフになっている場合は、モバイルネットワーク接続になります。'
 - ソフトバンクWi-Fiスポット:** A toggle switch is set to 'オン' (On). Text below states: 'ソフトバンクのWi-Fiスポットに接続するときに、電話番号およびネットワーク暗証番号がインターネットに送信されます。本サービスはインターネットWi-Fiがオンでないご利用できません。' Below this is a 'パスワード:' input field and a checkbox for 'パスワードの表示'.
 - Buttons:** '保存' (Save), 'スキャン', and 'ネットワークの追加'.
 - Network List:** A table with 4 rows of detected networks, each with a Wi-Fi icon and a '接続' (Connect) button.

WPA-PSK	Wi-Fi icon	接続
WPA/WPA2-PSK	Wi-Fi icon	接続
WPA-PSK	Wi-Fi icon	接続
WPA2-PSK	Wi-Fi icon	接続

2

インターネットWi-Fiを **オン** → 接続するアクセスポイントにカーソルを合わせ **接続**

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム 設定 統計 ソフトウェア更新 SDカード共有

クイック設定

モバイルネットワーク設定

インターネットWi-Fi

LAN Wi-Fi

ルーター設定

システム

インターネットWi-Fi

インターネットWi-Fi オン オフ
インターネットWi-Fi/ソフトバンクWi-Fiスポットご利用時はSSID Bを使用することはできません。
Wi-Fi接続をオンにすると、Wi-Fi接続が優先されます。Wi-Fiがオフになっている場合は、モバイルネットワーク接続になります。

ソフトバンクWi-Fiスポット オン オフ
ソフトバンクのWi-Fiスポットに接続するときに、電話番号およびネットワーク暗証番号がインターネットに送信されます。本サービスはインターネットWi-Fiがオンでないとご利用できません。
パスワード:
 パスワードの表示

保存

スキャン
ネットワークの追加

WPA-PSK		接続
WPA/WPA2-PSK		接続
WPA-PSK		接続
WPA2-PSK		接続

3

パスワードを入力 → **接続**

パスワードの入力

パスワードの入力:

.....

接続

選択したアクセスポイントに接続されます。

ソフトバンクWi-Fiスポットの設定

ソフトバンクWi-Fiスポットをオンにすると、ソフトバンクWi-Fiスポットのサービスエリアに入ったときに自動で接続されます。

- ・ソフトバンクWi-Fiスポット用パスワードは、ご契約時に設定した4桁の暗証番号です。

1

メニューリストで **インターネットWi-Fi**

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム | **設定** | 統計 | ソフトウェア更新 | SDカード共有

クイック設定
モバイルネットワーク設定
インターネットWi-Fi
LAN Wi-Fi
ルーター設定
システム

インターネットWi-Fi

インターネットWi-Fi オン オフ
インターネットWi-Fi/ソフトバンクWi-Fiスポットご利用時はSSID Bを使用することはできません。
Wi-Fi接続をオンにすると、Wi-Fi接続が優先されます。Wi-Fiがオフになっている場合は、モバイルネットワーク接続になります。

ソフトバンクWi-Fiスポット オン オフ
ソフトバンクのWi-Fiスポットに接続するときに、電話番号およびネットワーク暗証番号がインターネットに送信されます。本サービスはインターネットWi-Fiがオンでないとご利用できません。
パスワード:
 パスワードの表示

保存

スキャン
ネットワークの追加

WPA-PSK	📶	接続
WPA/WPA2-PSK	📶	接続
WPA-PSK	📶	接続
WPA2-PSK	📶	接続

2

インターネットWi-Fiを **オン** → ソフトバンクWi-Fiスポットを **オン** → ソフトバンクWi-Fiスポット用パスワードを入力 → **保存**

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム | **設定** | 統計 | ソフトウェア更新 | SDカード共有

クイック設定
モバイルネットワーク設定
インターネットWi-Fi
LAN Wi-Fi
ルーター設定
システム

インターネットWi-Fi

インターネットWi-Fi オン オフ
インターネットWi-Fi/ソフトバンクWi-Fiスポットご利用時はSSID Bを使用することはできません。
Wi-Fi接続をオンにすると、Wi-Fi接続が優先されます。Wi-Fiがオフになっている場合は、モバイルネットワーク接続になります。

ソフトバンクWi-Fiスポット オン オフ
ソフトバンクのWi-Fiスポットに接続するときに、電話番号およびネットワーク暗証番号がインターネットに送信されます。本サービスはインターネットWi-Fiがオンでないとご利用できません。
パスワード:
 パスワードの表示

保存

🏠 ソフトバンクWi-Fiスポット設定が設定されます。