

ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ

ウェルカムシート（ロック画面）は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック設定）時に [🔒] を押したときに表示される、本機への入口となる画面です（これまでの、画面ロック解除画面と同じ位置づけの画面です）。

ウェルカムシート（ロック画面）では、画面ロックを解除したり、電話やメールなど、よく利用するアプリケーションを起動したりすることができます。

ウェルカムシート（ロック画面）の見かた




- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 壁紙
- 3 画面ロックを解除（下向きにドラッグ） / アプリケーションを起動（上向きにドラッグ後アイコンをタップ）
- 4 電話着信やメール受信をお知らせ（下向きにドラッグすると内容が確認可能）
- 5 時刻や天気などをお知らせ（左右にフリック）

画面ロックを解除する

1

ウェルカムシート（ロック画面）で、🔒 を下向きにドラッグ



画面ロックが解除されます。


・画面ロック解除方法を変更しているときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーションを起動する

ウェルカムシート（ロック画面）からは、カメラ、電話、メールが起動できます。

1


ウェルカムシート（ロック画面）で、🔒 を上向きにドラッグ



アプリケーションのアイコンが表示されます。

2

起動するアプリケーションのアイコンをタップ



アプリケーションが起動します。

不在着信や新着メールがあるとき

ウェルカムシート（ロック画面）に「不在着信」や「新着メール」と件数が表示されます。

「不在着信」や「新着メール」を下向きにドラッグすると、内容を確認することができます。




壁紙を設定する

あらかじめ登録されている壁紙は、壁紙を左右にフリックすると切り替えることができます。

他の画像（静止画）を壁紙に設定するときは、次の操作を行います。

1

アプリケーションシートで （設定）



2

壁紙・画面設定



3

ウェルカムシート（ロック画面）



4

ウェルカムシート壁紙




5

静止画




6

1枚目 ~ 5枚目




7

画面に従って画像を選択 → [保存](#) / [壁紙に設定](#)

 壁紙が設定されます。

画面ロック解除方法を設定する

1

アプリケーションシートで  (設定)



2

その他の設定




3

ロックとセキュリティ



4


画面のロック



5

画面ロック解除方法をタップ




 それぞれの画面ロック解除方法の設定画面が表示されます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・**なし**、**スライド** をタップしたときは、以降の操作はありません。

ウェルカムシート（ロック画面）に表示される情報（天気／株価）を設定する

1

アプリケーションシートで （設定）



2

壁紙・画面設定




3

ウェルカムシート（ロック画面）



4


インフォエリア



5

天気設定 / 株価設定



 設定画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。