


海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。


海外から日本へ国際電話をかける

1


ホーム画面／ランチャー画面で  (電話)




 電話番号発信画面が表示されます。

- ・着信履歴画面／発信履歴画面が表示されたときは、**電話** をタップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 を押しホーム画面／ランチャー画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力  **発信**

 海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3


日本の番号へ発信



 発信されます。


滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1


ホーム画面／ランチャー画面で  (電話)




 電話番号発信画面が表示されます。

- ・着信履歴画面／発信履歴画面が表示されたときは、**電話** をタップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 を押しホーム画面／ランチャー画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力  **発信**

 海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3


滞在国の番号へ発信



 発信されます。


海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1


ホーム画面/ランチャー画面で  (電話)




 電話番号発信画面が表示されます。

- ・着信履歴画面/発信履歴画面が表示されたときは、**電話** をタップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 を押しホーム画面/ランチャー画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力  **発信**

 海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

その他の国の番号へ発信



 国番号リスト画面が表示されます。

4

国番号をタップ











 発信されます。

ソフトバンク携帯電話にかける

相手がいる国にかかわらず、国番号リストでは **日本 (JPN)** を選びます。







+ 海外での電話利用時の操作

国番号リストを変更する





ホーム画面で **MENU**  **端末設定**  **通話設定**  **国際発信設定**  **ユーザーリスト**  **国/地域をタップ**  **全リストから変更**  **国/地域をタップ**  **登録**



- ・ **直接入力して変更** をタップすると、国名と国番号を手動で入力して変更できます。

国番号リストを削除する

ホーム画面で **MENU**  **端末設定**  **通話設定**  **国際発信設定**  **ユーザーリスト**  **国/地域をタップ**  **リストから削除**

海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU**  **端末設定**  **通話設定**  **国際発信設定**  **海外発信アシスト機能**

- ・ **海外発信アシスト機能** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。