

ウィジェットを利用する

ウィジェットで設定を変更する

エコ技設定を例に、ウィジェットシートの使いかたを見ていきましょう。

1

ウィジェットシートで、**通常** / **技あり** / **お助け**



❏ 設定が変更できません。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ウィジェットからアプリケーションを起動する

時計ウィジェットから、時計アプリケーション（アラーム）を起動する操作を例に説明します。


1

ウィジェットシートで、時計ウィジェットをタップ



2

アラーム



❏ 時計アプリケーション（アラーム）が起動します。