

USB接続

USB接続

+ PCソフトインストーラー

PC接続用microUSBケーブル接続時、パソコン用ソフトウェアのインストール選択画面を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **USB接続** → **PCソフトインストーラー**

- ・ **PCソフトインストーラー** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ パソコン用ソフトウェアは、SDカードを挿入した状態で、カードリーダーモードで接続したときにインストールできます。

+ USB接続モード

USBの接続モードを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **USB接続** → **USB接続モード** → 設定項目をタップ

- ・ USB接続中に設定できます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。