

端末情報

端末情報

+ 端末の状態

端末の状態を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **端末の状態**

+ 電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **電池使用量** → 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に「画面設定」などの機能名が表示されます。この機能名をタップすると、設定を変更する画面に遷移できます。

+ タッチパネル補正

タッチパネルを補正する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **タッチパネル補正** → 画面の指示に従って操作

+ センサー感度補正

モーションセンサー／地磁気センサーを補正する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **センサー感度補正** → **OK** → 画面の指示に従って操作（補正完了の認識音が鳴るまで） → **OK**

+ ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときはソフトウェア更新を実行する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **ソフトウェア更新** → **ソフトウェア更新** → **実行** → 画面の指示に従って操作

・ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注意」をよく読んでうえで操作してください。

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **ソフトウェア更新** → **自動更新設定** → **自動更新する** / **自動更新しない**

自動更新の開始時刻を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **ソフトウェア更新** → **更新時刻設定** → 時刻を選択 → **設定**

+ PCアップデート

Androidの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **PCアップデート** → **アップデートの確認** → 画面の指示に従って操作

アップデートを実行する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **PCアップデート** → **アップデート実行** → 画面の指示に従って操作

・Androidの新しいバージョンがリリースされているときだけ利用できます。

+ 法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **法的情報** → 項目をタップ

+ 技術基準適合証明

技術基準適合証明に関する情報（技術マーク等[㊞]）を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。次の操作で技術基準適合証明に関する情報（[㊞]等）が表示されます。

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **技術基準適合証明**

+ モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

+ Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

- ・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

- ・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

+ カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

- ・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

- ・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。