


各部の名称とはたらき

本体について



名称	説明
1 充電／着信ランプ	充電中や電話／メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
2 受話口	通話相手の声が聞こえます。
3 ストラップ取り付け穴（側面）	ストラップを取り付けます。
4 インカメラ	静止画や動画の撮影を行います。
5 近接／明るさセンサー	周りの明るさなどを感知するセンサーです。
6 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
7 送話口	自分の声を通話相手に伝えます。



名称	説明
1 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
2 スピーカー	音楽や動画、ワンセグの音声などが聞こえます。
3 外部接続端子（底面）	ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを接続します。
4 イヤホンマイク端子（上面）	指定品のマイク付ステレオイヤホンを接続します。
5 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
6 FeliCaマーク	おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。
7 電池カバー	電池カバーを開けて、電池パックやUSIMカードを取り付け／取り外しできます。

キーについて



名称	説明
1 ▲（音量Upキー）	音量を上げる
2 ▼（音量Downキー） （🔊：音量）	音量を下げる、マナーモードを設定／解除（長押し）
3 ⏻（電源キー）	画面を消灯／点灯、電源ON／OFF（長押し）、携帯電話オプションを表示（長押し）
4 ○（クイック起動キー）	放射線測定アプリを起動（起動するアプリケーションは、変更することができます）。