

初期設定について

本機の電源を入れると、初期設定画面が表示され、プロフィール（自分の電話番号、メールアドレスなど）やWi-Fi、Google™アカウントの設定などの基本的な設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

1

初期設定の目次を確認 → 次へ



2

プロフィールを設定 → 次へ



3

Googleアカウントを設定 → 次へ



・ Googleアカウント設定について詳しくは、「Googleアカウントを利用する」を参照してください。

4

位置情報を利用するかを設定 → 次へ



5

Wi-Fiに関する項目を設定 → 次へ



6

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用するかを設定 → 次へ



・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

放射線の常時測定を行うかどうかを設定 → 次へ



8

画面上部に使い方ガイドのアイコンを常時表示するかを設定

→ 完了



9

いいえ / はい

初期設定が完了します。

・ このあと、表示される画面で「はい」をタップすると、続けてMy SoftBankに関する設定を行います。