

データ使用量を確認／制限する

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限することができます。

データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

データ使用量を確認する


1

アプリケーションシートで （設定） データ使用



データ使用画面が表示されます。

データ使用画面の見かた



項目	説明
1 データ通信制限ライン	モバイルデータ通信の制限ラインを確認できます。
2 データ通信警告ライン	現在設定されているモバイルデータ通信の警告ラインを確認できます。
3 データ使用量表示期間	表示するモバイルデータ通信の使用量の表示期間を調整できます。 バーを左右にドラッグすると、表示期間が調整できます。
4 データ使用量	データ使用量が表示されます。
5 モバイルデータ欄	モバイルデータ通信の有効／無効を設定します。
6 モバイルデータ通信を制限	指定した制限に達した場合モバイルデータ通信を制限するかどうか設定できます。
7 データ使用サイクル欄	データ使用量確認のサイクルを表示／サイクル表示のリセット日を設定します。 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。

データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1


アプリケーションシートで （設定） データ使用



データ使用画面が表示されます。

2


モバイルデータの制限を設定する OK



データ通信制限ライン（赤色）に容量が表示されます。

3

データ通信制限ライン（赤色）を上下にドラッグしてデータ使用量の上限を設定



4

データ通信警告ライン（オレンジ色）を上下にドラッグして警告する容量を設定



📊 データ使用量の上限と警告位置が設定されます。

- ・以降、使用中に警告位置に達したときは画面上部に ⚠ が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面の指示に従って操作してください。

+ データ使用利用時の操作

モバイルデータ通信を無効にする

データ使用画面で、モバイルデータ欄の **ON** → **OK**（**OFF** 表示）

- ・有効にするときは、**OFF** をタップします（**ON** 表示）。

データ使用量確認のサイクル（リセット日）を設定する

データ使用画面で、データ使用サイクル欄の日付部分をタップ

→ **サイクルを変更…** → **リセット日を選択** → **設定**