

## 3ラインホームのしくみ

3ラインホームは、「アプリケーションシート」、「ウィジェットシート」、「ショートカットシート」で構成される、本機の操作の中心となる画面です。

アプリケーションの起動やウィジェット操作、本機の設定などがこのシートから行えます。

### シートを切り替える

3ラインホームは、アプリケーションを起動する「アプリケーションシート」、ウィジェットを操作する「ウィジェットシート」、よく利用するアプリケーションをまとめた「ショートカットシート」の3つのシートで構成されています。3ラインホームを左右にフリックすると、3つのシートを切り替えることができます。



### アプリケーションシートのしくみ



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 シートを切り替え
- 3 アプリケーションを起動（上向きにフリックすると隠れているアプリケーションを表示／下向きにフリックするとメニューを表示）
- 4 電話を起動
- 5 メールを起動
- 6 ブラウザを起動
- 7 アプリケーション使用履歴を表示

### ウィジェットシートのしくみ



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 シートを切り替え
- 3 ウィジェットを操作（上向きにフリックすると隠れているウィジェットを表示／下向きにフリックするとメニューを表示）
- 4 電話を起動
- 5 メールを起動
- 6 ブラウザを起動
- 7 アプリケーション使用履歴を表示

### ショートカットシートのしくみ



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 シートを切り替え
- 3 ショートカットからアプリケーションを起動（上向きにフリックすると隠れているショートカットを表示／下向きにフリックするとメニューを表示）
- 4 電話を起動
- 5 メールを起動
- 6 ブラウザを起動
- 7 アプリケーション使用履歴を表示