


経過時間をお知らせする

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

タイマーを設定する

1

アプリケーションシートで  (時計)




 世界時計画面が表示されます。

- ・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

タイマー



 タイマー画面が表示されます。

3


時間を入力



- ・10秒 / 1分 / 5分 / 10分 をタップして入力します。
- ・「00:00」に戻すときは、**リセット** をタップします。

4

スタート

 カウントダウンが始まります。


- ・設定時間を経過すると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。カウントダウンを停止するときは、**ストップ** または **リセット** をタップします。

+ タイマー利用時の操作


時間を手動で入力する

タイマー画面で、時間表示部をタップ → 時間を入力 → OK

アラーム音を変更する

タイマー画面で、アクションバーの  (設定) → **アラーム音** → アプリケーション (**Android** 、 **着信音** など) をタップ → **アラーム音をタップ** → **決定** / **OK**

バイブレータを設定する

タイマー画面で、アクションバーの  (設定) → **バイブレータ設定**

- ・ **バイブレータ設定** をタップするたびに、有効 (**ON**) / 無効 (**OFF**) が切り替わります。