

# Bluetooth®の設定

## Bluetooth®の設定

### + Bluetooth

#### Bluetooth®機能を利用するかどうかを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → [その他の設定](#)

→ [Bluetooth](#) → アクションバーの [OFF](#) / [ON](#)

- ・ [OFF](#) をタップするとON ( [ON](#) 表示) に、 [ON](#) をタップするとOFF ( [OFF](#) 表示) に切り替わります。
- ・ 「Bluetooth」をOFFにすると、電池パックの消費を軽減できます。

#### 他の機器に表示される本機の名称を設定する

アプリケーションシートで  (設定) → [その他の設定](#)

→ [Bluetooth](#) →  → [端末の名前を変更](#) → [名前入力欄をタップ](#) → [名前を入力](#) → [名前を変更](#)

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ 名前に絵文字は利用できません。

#### 他の機器から本機を検出できるようにするかどうかを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → [その他の設定](#)

→ [Bluetooth](#) → [本機の端末名](#) ( [SBM107SHB](#) など) をタップ

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ 端末名の下が表示が「周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示」に切り替わり、「表示のタイムアウト」で設定した時間内は、他のBluetooth®機器から本機が検出可能になります。
- ・ 「表示のタイムアウト」で設定した時間が経過すると、自動的に検出不可となり、ペア設定していない機器には本機が表示されなくなります。

#### 検出可能がタイムアウトするまでの時間を変更する

アプリケーションシートで  (設定) → [その他の設定](#)

→ [Bluetooth](#) →  → [表示のタイムアウト](#) → [設定項目をタップ](#)

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ 「タイムアウトしない」を選んだときは、自動的に検出不可にはなりません。

#### aptX®を優先的に使用するかどうかを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → [その他の設定](#)

→ [Bluetooth](#) →  → [aptX](#) → [aptX](#) → [OK](#)

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ [aptX](#) → [OK](#) の順にタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 設定後に接続した機器に反映されます。接続済みの機器は一旦切断してから、接続し直してください。

#### Bluetooth®機器を登録 (ペア設定) する

あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を、検出できる状態にしておいてください。

アプリケーションシートで  (設定) → [その他の設定](#)

→ [Bluetooth](#) → 「使用可能なデバイス」欄から機器をタップ → 画面の指示に従って操作

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ 認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・ 認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字 (1~16桁) または文字、記号のことです。
- ・ 目的の機器が表示されないときは、[デバイスの検索](#) をタップし、再検索してください。

#### ペア設定している機器を確認する


アプリケーションシートで  (設定) → [その他の設定](#)

→ [Bluetooth](#)

- ・ 「Bluetooth」がONのときに確認できます。
- ・ 「ペアリングされたデバイス」の欄に、ペア設定している機器名が表示されます。
- ・ ハンズフリー機器などのときは、機器名をタップすると、接続 / 切断できます。

#### ペア設定している機器の名称を設定する


アプリケーションシートで  (設定) → [その他の設定](#)

→ [Bluetooth](#) → [ペア設定している機器の](#)  → [名前を変更](#) → [名前を入力](#) → [OK](#)

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ 名前に絵文字は利用できません。

#### 機器とのペア設定を解除する


アプリケーションシートで  (設定) → [その他の設定](#)

→ [Bluetooth](#) → [解除する機器の](#)  → [ペアを解除](#)

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。

#### サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

アプリケーションシートで  (設定) → [その他の設定](#)

→ [Bluetooth](#) → [接続する機器の](#)  → [項目をタップ](#)

- ・ 各サービスに対応している機器で設定できます。
- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。

#### 通話時に、常にハンズフリー機器を利用するか、操作した機器を利用するかを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → [その他の設定](#)

→ [Bluetooth](#) →  → [常にハンズフリー通話](#)

- ・ [常にハンズフリー通話](#) をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

アプリケーションシートで  (設定)  その他の設定

 Bluetooth    受信済みファイルを表示 

ファイルをタップ

・以降は、画面の指示に従って操作してください。