


省エネ設定

省エネ設定

電池の消費を軽減する設定を一括で行えます。

1

アプリケーションシートで  (設定)



2

省エネ設定




 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

標準 / 技あり / お助け

 設定が完了します。

 設定項目を確認／編集する

エコ技設定画面で **確認** / **編集**  画面の指示に従って操作