

NX!メールの設定をする

設定項目について

次の項目を設定できます。

項目	説明
着信設定	着信音やバイブレーションなど、着信通知に関する設定をします。
アカウント設定	アカウントの追加や変更、削除などを行います。 登録済みアカウントの設定を変更する場合は、変更するアカウントをタップします。S!メールのアカウントは、表示アカウント名やアカウントアイコンなどの変更はできません。 アカウントを削除する場合は、アカウントをロングタッチ → 削除 をタップします。S!メールのアカウントは削除できません。 S!メールのメールアドレスを取得する場合は、アカウント一覧でS!メールを選択 → 電話番号・メールアドレス → メールアドレス をタップし、My SoftBankに移動してから、「メール設定」の「アドレス確認メールの送信」の操作を行ってください。
レイアウト変更	フォルダー一覧の表示方法を変更します。 利用するマークの数 をタップしてマークの個数を選択します。
マーク	マークアイコンをタップしてアイコンの変更が、マーク名をタップしてマーク名の変更ができます。 受信メール詳細画面で利用設定したマークを付けると、マーク別のフォルダで管理することができます。
フォルダ表示	フォルダー一覧画面に表示されるフォルダの表示/非表示を設定します。 設定項目の「マーク」で利用するマークを設定した場合は、「マーク1フォルダ表示」～「マーク3フォルダ表示」にチェックを入れると、マークを付けたメールがマークフォルダに自動的に振り分けられます。
署名	署名を設定します。
SMS	SMSに関する設定をします。
その他	返信時の引用、メール着信のポップアップ表示、ファイルの保存先などを設定します。
情報	NX!メールのソフトウェアバージョンなどを確認できます。



各項目を設定する

1

ホーム画面で  (NX!メール)



 フォルダー一覧画面が表示されます。

- ・フォルダー一覧画面が表示されない場合は、 または  を数回タップしてフォルダー一覧画面に戻します。

2

 → **設定** → 各項目を設定



 設定が反映されます。

- ・設定項目によって、設定操作が異なりますので、画面の指示に従って操作してください。