

データ使用の設定

データ使用の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

1


ホーム画面で  → **端末設定**



2

データ使用



 データ使用画面が表示されます。

+ データ使用利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用画面で「モバイルデータ」の **OFF** / **ON**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **OFF** をタップするとONに、**ON** をタップするとOFFに設定されます。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

データ使用画面でグラフ上の横棒（オレンジ色）の右端を上下にドラッグ

- ・ データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる可能性があります。
- ・ **モバイルデータ** がONのときに利用できます。

モバイルデータの利用を制限するかどうかを設定する

データ使用画面で **モバイルデータ制限設定**

- ・ **モバイルデータ制限設定** をタップするたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ モバイルデータの利用を制限しているときは、グラフ上の横棒（赤色）の右端をドラッグすると、データ使用量の上限を設定できます。
- ・ **モバイルデータ** がONのときに利用できます。

データ使用量をリセットする日を設定する

データ使用画面で「表示期間」の日付をタップ → **サイクルを
変更** → 日付を上下にフリックして毎月のリセット日を選択
→ **設定**

アプリケーションごとのデータ使用量を確認する

データ使用画面でグラフ上の2本の縦棒（ピンク色）の下端をそれぞれ左右にドラッグし、使用量を表示する期間を設定する
→ 画面下部に表示されたアプリケーション名をタップ

データローミングを許可するかどうかを設定する

データ使用画面で  → **データローミング**

- ・ **データローミング** をタップするたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限するかどうかを設定する

データ使用画面で  → データを制限する

- ・ **データを制限する** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **モバイルデータ制限設定** を設定 (表示) にしているときに設定できます。

アカウントの自動同期を有効にするかどうかを設定する

データ使用画面で  → データの自動同期 → OK

- ・ **データの自動同期** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Wi-Fiを使用したモバイルデータの利用を制限するかどうかを設定する

データ使用画面で  → Wi-Fi使用を表示

- ・ **Wi-Fi使用を表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **Wi-Fi使用を表示** を有効にすると、画面上部にWi-Fiタブが表示されます。タップすると、Wi-Fiを使用したモバイルデータの利用制限について設定できます。

バックグラウンドのWi-Fiネットワーク利用を制限するかどうかを設定する

データ使用画面で  → Wi-Fiデータ制限 → 利用を制限するWi-Fiネットワークをタップ

- ・ Wi-Fiネットワークをタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。