

# My SoftBankからの設定について

本機を使用するには、My SoftBankから設定を行う必要があります。My SoftBankはパソコンなどから利用できます。

## My SoftBankにログインする

1

パソコンからMy SoftBank ( <http://my.softbank.jp/> ) に接続

 My SoftBankの画面が表示されます。

2


サービス・端末設定の「あんしんファミリーケータイの設定」をクリック



3

ご契約者様の電話番号、パスワードを入力 ➡ 「ログイン」をクリック




 My SoftBankにログインします。

・はじめてMy SoftBankをご利用になる場合は、パスワードなどの設定が必要となります。「初めてお使いの方（会員登録）」をクリックし、画面の指示に従って操作してください。

4

本機の電話番号を選択 ➡ 「次へ」をクリック



 設定メニューが表示されます。

## My SoftBank（設定メニュー）から設定できること



項目	説明
1 オーナー設定	オーナー（ご契約者様など）の情報を設定します。オーナーは電話帳の登録・削除や端末設定、オプションサービスの申し込みが行えます。
2 使用者設定	使用者（本機をご利用されるかた）の情報を登録します。
3 電話帳設定	本機の電話帳情報を取得したり、編集することができます。
4 端末設定	本機の設定状態を取得したり、設定を編集することができます。
5 リセット	本機をリセットしてお買い上げ時の状態に戻します。
6 オプションサービス変更	健康相談サービスや留守番電話プラスなどのオプションサービスの申し込み、廃止をすることができます。

### ! 電話帳の削除について

電話帳を削除した場合は、その電話帳の相手とやりとりしたメールがすべて削除されますのでご注意ください。