


明るさの設定

明るさの設定

画面の明るさを設定できます。

1

ホーム画面で **設定** → **明るさの設定をする**



2

手動で調整する



・ **自動で調整する** をタップすると、周囲の明るさにあわせて画面の明るさが自動で調整されるように設定できます。

3

暗く / **明るく** → **決定**



4

閉じる

