


ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ

ウェルカムシート（ロック画面）は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック設定）時に または を押したときに表示される、本機への入口となる画面です。

ウェルカムシート（ロック画面）では、画面ロックを解除したり、電話やメールなど、よく利用するアプリケーションを起動したりすることができます。

ウェルカムシート（ロック画面）の見かた



- 1 壁紙
- 2 画面ロックを解除（下にドラッグ）／アプリケーションなどを起動（ をタップ）
- 3 所有者情報表示（ をタップすると表示）¹
- 4 電話着信やメール受信のお知らせ
- 5 時刻や天気などのお知らせ

1 所有者情報を設定しているときに表示されます。詳しくは、「ロックとセキュリティの設定」を参照してください。


アプリケーションを起動する

ウェルカムシート（ロック画面）からアプリケーションが起動できます。

- ・起動するアプリケーションを変更することもできます。

1

ウェルカムシート（ロック画面）で、 をタップ



アプリケーションのメニューが表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ



アプリケーションが起動します。

- ・[使い方動画はこちら](#) をタップすると、使いかたを動画で確認できます。
- ・[ウェルカムシート設定](#) をタップすると、アプリケーションシートで （設定） → （壁紙・ディスプレイ） → （ウェルカムシート（ロック画面）） と操作したときと同じ画面が表示され、ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジすることができます。詳しくは、「壁紙・ディスプレイの設定」を参照してください。

不在着信や新着メールがあるとき

ウェルカムシート（ロック画面）に「不在着信あり」や「新着メールあり」が表示されます。

「不在着信あり」や「新着メールあり」を下にドラッグすると、内容を確認することができます。

