


# 世界時計を利用する


世界の都市の時計を表示することができます。

## 都市を追加する

1

アプリケーションシートで  (時計)




 世界時計画面が表示されます。

- ・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。このときは、**世界時計** をタップしてください。

2

追加する




 都市の選択画面が表示されます。

3


都市をタップ




 都市が追加されます。






## + 世界時計利用時の操作

### サマータイムを設定する





サマータイムが設定されている都市には  が表示されます。変更するときは、次の操作を行います。

世界時計画面で、都市をロングタッチ  **サマータイム切り替え**

### 都市を選んで削除する

世界時計画面で、アクションバーの  (削除)  都市をタップ (  表示)  **削除**  **はい**

### 都市の表示順を並べ替える

世界時計画面で、アクションバーの  (ソート)  並べ替える都市をロングタッチ  変更する位置までドラッグ  **決定**