

# 初期設定について

はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動し、Google™アカウントの設定や自分から設定などを行います。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

## 初期設定を行う

1

**進む** をタップして読み進める



・初期設定を省略するときは、**後で設定** をタップし、**OK** をタップします。

2

**設定する**



**Googleアカウント設定画面**が表示されます。

・Googleアカウントの設定（手順 **3**）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。

3

**既存のアカウント** / **新しいアカウント**



- ・既存のGoogleアカウントを利用するときは、**既存のアカウント** をタップし、画面の指示に従ってログインします。
- ・Googleアカウントを新規作成するときは、**新しいアカウント** をタップし、画面の指示に従ってアカウントを作成します。

4

**進む** → **設定する**



**Wi-Fi設定画面**が表示されます。

・Wi-Fiの設定（手順 **5**）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。

5


画面の指示に従ってWi-Fiを設定 **進む**



**Wi-Fiの設定が完了**します。

6

**進む** → **設定する**



**自分から設定画面**が表示されます。

・自分から設定（手順 **7**）を省略するときは、手順 **8** へ進みます。


7

自分から設定の各項目を設定 **進む**

**自分から設定が完了**します。

8

次の設定へ進む → 進む → 設定する



常時表示設定画面が表示されます。

- ・常時表示設定（手順 9）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。

9

使い方を常に表示するかどうかを選択 → 完了



常時表示設定が完了します。

10

今後、起動時に初期設定画面を表示するかどうかを選択



初期設定が完了します。

11

利用する（初めての方） / 利用する（過去に利用済みの方） / 後で利用する



すべての設定が完了します。

- ・My SoftBankをはじめて利用するときは、**利用する（初めての方）** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・My SoftBankを利用したことがあるときは、**利用する（過去に利用済みの方）** をタップして、電話番号とパスワードを入力し、**ログイン** をタップします。
- ・My SoftBankへのログインを省略するときは、**後で利用する** をタップします。