

ふせたらサウンドオフを利用する

着信音、通知音やアラームなどの鳴動中、バイブレーションの動作中に、本機を裏返すことで音やバイブレーションを停止することができます。

ふせたらサウンドオフを設定する

ふせたらサウンドオフを有効に設定します。

1


ホーム画面で   本体設定  音・バイブ



2

ふせたらサウンドオフ (表示)



 ふせたらサウンドオフが有効になります。

- ・「ふせたらサウンドオフ」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。


本機を裏返して音やバイブレーションを停止する

- ・あらかじめ、「ふせたらサウンドオフ」を有効に設定する必要があります。
- ・睡眠口巾や緊急速報メールの受信時、かばんの中などで、本機が裏返しになった場合などは動作しません。
- ・アプリケーションによっては、本機を裏返しても音やバイブレーションを停止できないことがあります。

1

着信音の鳴動中やバイブレーションの動作中に本機を裏返す



 音やバイブレーションが停止します。

- ・着信音の鳴動中やバイブレーションの動作中に本機を裏返した場合のみ有効です。本機のディスプレイ面の状態（上向き/下向き）や裏返す方向などに制約はありません。