

## 通知パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

### 通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

- ・ホーム画面上で下にフリックしても、通知パネルを開くことができます。

### 通知パネルの見かた



名称	説明
1 ステータス パネルスイッチ	各機能のON/OFFや設定ができます。 ステータスパネルスイッチに表示される機能 は変更することができます。
2 通知/実行 中の項目	不在着信など、通知の詳細を確認したり、必 要な設定を行ったりできます。
3 通知を消去	通知パネル内の表示を消去します。ただし通 知内容によっては消去できない場合がありま す。
4 設定	各種設定を行うことができます。

## + 通知パネルの操作

### 通知パネルを閉じる

通知パネルの を上にフリック

- ・通知パネル上で上にフリック、または をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

### 通知を1件ずつ消去する

消去する通知を左右にフリック

### ステータスパネルスイッチを変更する

対象のステータスパネルスイッチをロングタッチ 機能を選択

### 不在着信にコールバックする

不在着信通知の をタップ

- ・ をタップすると、SMSを作成できます。
- ・「コールバック」や「メッセージ」が表示されていないときは、不在着信通知を下にフリックして表示します。