

S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知アイコンが表示されます。

1

今すぐ読む



メール詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、サブフォルダ一覧画面が表示されます。

手動でメールを受信する

1

ホーム画面で (S!メール) → 新着



メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で (S!メール) → サーバーメール



2

全て受信 / 差出人/件名で受信



サーバーメールを受信します。

メールを返信する

1

メール詳細画面で **返信** / **全返信**



2

本文を入力 → **送信**



3

送信



 メールが送信されます。

メールを転送する

1

メール詳細画面で **転送**



2


宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**



3


送信




 メールが転送されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、「迷惑メールフォルダ」に保存されます。「迷惑メールフォルダ」に保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で  (S!メール) → **迷惑メールフォルダ**

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・ スレッド一覧モードでは、ホーム画面で  (S!メール)

→  → **迷惑メール** で確認することができます。