

パソコンとUSBで接続する

本機をmicroUSBケーブル（市販品）でパソコンと接続し、データを転送したり本機の内蔵ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用したりすることができます。

本機内のデータをパソコンとやりとりする

次の方法で接続できます。

表示	説明
メディアデバイス (MTP)	本機をメディアデバイスとして接続して、すべてのデータを操作できます。
カメラ (PTP)	本機をカメラデバイスとして接続して、写真や動画のデータを転送できます。

- ・ Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8のパソコンで動作を確認しています。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
- ・ メディアデバイス (MTP) で接続する場合は、あらかじめ、パソコンにWindows Media Player 11以降がインストールされていることをご確認ください。
- ・ MTPモードでの操作例です。お買い上げ時は「メディアデバイス (MTP)」が選択されています。

1

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブル（市販品）のmicroUSBプラグを差し込み、パソコンと接続



接続するとステータスバーに、接続された旨のメッセージが表示されます。

- ・ microUSBプラグの向きに注意して、外部接続端子に水平に差し込みます。

2

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

3

「メディアデバイスとして接続」と表示されていることを確認



- ・ PTPモードで接続する場合は、「メディアデバイスとして接続」をタップし、「カメラ (PTP)」をタップします（✓表示）。

4

パソコン側で、データを操作

ファイルが転送されます。

- ・ パソコンとの通信が終わったらmicroUSBケーブル（市販品）を取り外してください。