

Wi-Fiかんたん接続の設定

Wi-Fiかんたん接続の設定

AOSS方式またはWPS方式に対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。設定については「自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する」を参照してください。

1

ホーム画面で   本体設定



2

Wi-Fiかんたん接続



3

AOSS方式 / WPS方式  画面の指示に従って操作

 接続が完了します。