

SoftBank Wi-Fiスポット設定

SoftBank Wi-Fiスポット設定

1

ホーム画面で   本体設定



2

SoftBank Wi-Fiスポット設定




 Wi-Fiスポット設定画面が表示されます。






・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


3



暗証番号入力欄をタップ



4

暗証番号を入力    「ソフトバンクWi-Fiスポット」のスイッチを「利用する」へドラッグ  

 SoftBank Wi-Fiスポットの設定が完了します。

・FONルーターを利用する場合は、「FONルーター」のスイッチを利用するにドラッグ   をタップします。