

NFC／おサイフケータイ®設定

NFC／おサイフケータイ®設定

NFC／おサイフケータイ®をロックしたり、パスワードの変更などができます。設定については「NFC／おサイフケータイ®を利用禁止にする」を参照してください。

1


ホーム画面で   本体設定



2

「無線とネットワーク」の   NFC／おサイフケータイ設定




 NFC／おサイフケータイ設定画面が表示されます。

・はじめて設定するときはNFC／おサイフケータイロック設定のパスワード設定が必要です。画面の指示に従って、パスワードを設定してください。

3

各項目を設定

 設定が完了します。