

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻の自動設定	ネットワークから提供された日時を利用するかどうかを設定します。
タイムゾーンを自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 「日付と時刻の自動設定」を解除 (<input checked="" type="checkbox"/> 表示) にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 「日付と時刻の自動設定」を解除 (<input checked="" type="checkbox"/> 表示) にしているときに設定できます。
タイムゾーンを選択	タイムゾーンを手動で設定します。 「タイムゾーンを自動設定」を解除 (<input checked="" type="checkbox"/> 表示) にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。
日付形式の選択	日付の表示形式を設定します。

1

ホーム画面で   本体設定



2

日付と時刻



3

各項目を設定

 設定が完了します。