

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

電源ボタンを2秒以上長押しする




電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線LAN機能がオンになると (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

ディスプレイを上下のどちらかにスライドしてロックを解除する



ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

- ・初めて電源を入れロックを解除したときや本機をリセットしたときは、「ようこそ！」の画面 (かんたん設定) が表示されます。「ホームへ」をタップするとホーム画面が表示され、「次へ」をタップすると本機のSSIDやセキュリティーキーの確認、WPS接続の設定、画面ロック解除時のパスコードが設定できます。設定方法については、「かんたん設定を行う」を参照してください。
- ・画面ロック解除時のパスコードを設定している場合、パスコードの入力画面が表示されます。パスコードを入力して画面ロックを解除する手順については「パスコードを入力して画面ロックを解除する」を参照してください。
- ・USIMカードにPIN認証が設定されている場合、PINコードの入力を求める画面が表示されます。「PIN認証を行う (本体から)」または「PIN認証を行う (WEB UIから)」を参照し、PINコードを入力してください。PIN認証の設定については、「PIN認証を設定する」を参照してください。

電源を切る

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が切れます。