

# インターネットを利用する（ブラウザ）

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。


## ブラウザを利用する

お買い上げ時は、ブラウザを起動するたびに、クイックツールボックスについての画面が表示されるよう設定されています。


- ・ **今後表示しない** をタップ（ 表示）したあと **閉じる** をタップすると、以降はこの画面が表示されなくなります。



1

アプリケーションシートで  （ブラウザ）




 ブラウザ画面が表示されます。


- ・ 画面のスクロールは、フリックで行います。

## ブックマークを登録する

1


アプリケーションシートで  （ブラウザ）



 ブラウザ画面が表示されます。


2

登録するウェブページを表示    **ブックマークへ登録**



 ブックマークへ登録画面が表示されます。

3


名前、URLなどを確認/変更  **OK**




 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

## ブックマークを利用してアクセスする

1


アプリケーションシートで  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2


  ブックマーク一覧



 ブックマーク画面が表示されます。


3

ブックマークをタップ


 選んだブックマークのウェブページが表示されます。

## 閲覧履歴を表示する

1


アプリケーションシートで  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2

  ブックマーク一覧




 ブックマーク画面が表示されます。



3

履歴



 履歴一覧画面が表示されます。

4


項目 (  今日 など ) をタップ  履歴をタップ

 選んだ履歴のウェブページが表示されます。


よく閲覧するウェブページは、 **よく使用** にまとめられています。

## ウェブページを保存する

1


アプリケーションシートで  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2

保存するウェブページを表示    ページを保存


 表示中のウェブページが保存されます。

## ウェブページをワイヤレス印刷する


Canon/EPSON製Wi-Fi対応プリンターでウェブページを印刷することができます。

・あらかじめWi-Fi設定を有効にしておいてください。

1


アプリケーションシートで  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2


印刷するウェブページを表示    ワイヤレス印刷



3

印刷するプリンターをタップ




 以降は、画面に従って操作してください。

・印刷設定の内容は、プリンターによって異なります。本機またはプリンターの画面に従って操作してください。


## 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。  
最大16個のタブを開くことができます。

1


アプリケーションシートで  (ブラウザ)









 ブラウザ画面が表示されます。

2

  新しいタブ



 新しいタブが表示されます。


- ・複数のタブを開いている場合は、  タブ一覧   と操作すると、タブが追加されます。
- ・タブを切り替えるときは、ブラウザ画面で   タブ一覧 の順にタップしたあと、表示するタブをタップします。

## ブラウザを設定する


ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
全体設定	ホームページの設定やブックマークのリセットなどが行えます。
プライバシーとセキュリティ	キャッシュや履歴、Cookieの削除などが行えます。
ユーザー補助	文字サイズや反転レンダリングなどを設定します。
高度な設定	ブラウザの詳しい動作を設定します。
帯域幅の管理	検索結果や画像の読み込み方法を設定します。
クイック操作・Labs	クイックツールボックスや画面表示を設定します。

1


アプリケーションシートで  (ブラウザ)




 ブラウザ画面が表示されます。

2


  設定  各項目を設定



 設定が完了します。

## クイックツールボックスを利用する

ブラウザ画面を、画面の右端から左方向に（または左端から右方向に）フリックすると、クイックツールボックスが表示されます。クイックツールボックスの各項目をタップすると、ブラウザに関する操作が簡単に行えます。



- 1 タブ一覧を表示
- 2 クイックツールボックスを閉じる
- 3 新規タブを表示
- 4 ブックマーク一覧を表示
- 5 1つ次のウェブページへ進む
- 6 表示中のウェブページを再読み込みする（再読み込み中は、読み込み中止）
- 7 1つ前のウェブページへ戻る

## SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

## + ブラウザ利用時の操作

### My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

ブラウザ画面で → **ブックマーク一覧** → **My SoftBank** → 画面に従って操作

### 情報を検索してアクセスする

ブラウザ画面で、URL入力欄をタップ → **検索文字列を入力**  
→ **実行** → **検索結果をタップ**

### ブックマークを編集する

ブラウザ画面で → **ブックマーク一覧** → **編集する**  
**ブックマークをロングタッチ** → **編集/フォルダ移動** → **各項目を編集** → **OK**

### ブックマークを削除する

ブラウザ画面で → **ブックマーク一覧** → **削除する**  
**ブックマークをロングタッチ** → **ブックマークを削除** → **はい**

### ウェブページ内を検索する

ブラウザ画面で → **ページ内を検索** → **検索文字列を入力**

**検索結果がハイライト表示されます。**

### 保存したウェブページを表示する

ブラウザ画面で → **ブックマーク一覧** → **保存したページ** → **ページをタップ**

### 画像を保存（ダウンロード）する

ブラウザ画面で、画像をロングタッチ → **画像を保存**  
・保存（ダウンロード）された画像は、コンテンツマネージャーの **Photo** などから確認することができます。

### キャッシュやCookieを削除する

ブラウザ画面で → **設定** → **プライバシーとセキュリティ** → **キャッシュを削除** / **Cookieをすべて削除** → **はい**

### 保存（ダウンロード）した画像などを確認する

アプリケーションシートで **（ダウンロード）** → **画像などをタップ**

## ! SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンク、シャープ株式会社および認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。