

## S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

### 新着のS!メール/SMSを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知アイコンが表示されます。

1

今すぐ読む



❑ S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、サブフォルダ一覧画面が表示されます。

### 手動でS!メール/SMSを受信する

1

アプリシートで (メール) → 新着



❑ メールを受信します。

## サーバーメールを受信する

1

アプリシートで (メール) → サーバーメール



2

全て受信 / 差出人/件名で受信



❑ サーバーメールを受信します。

## S!メール/SMSを返信する

1

S!メール/SMS詳細画面で **返信** / **全返信**



2

本文を入力 → **送信**



3

**送信**




 メールが送信されます。

## S!メール/SMSを転送する

1

S!メール/SMS詳細画面で **転送**



2


宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**



3


**送信**



 メールが転送されます。

### + 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

アプリシートで  (メール) → **迷惑メールフォルダ**

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。