


各種データを管理する

本体メモリ/SDカード/USBメモリに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルを管理/表示できます。

データを表示する

1


アプリシートで  (コンテンツマネージャー)



 コンテンツマネージャー画面が表示されます。

2


データの種類をタップ



- ・データ表示エリアを左右フリックすると、データの種類を切り替えることができます。
- ・画面下部のタブを左右フリックすると、隠れているデータの種類が表示されます。

3

データをタップ

 データが表示(再生)されます(ファイル表示画面)。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データの種類について

コンテンツマネージャーでは、次の種類別にデータが表示されません。

データの種類(画面下部のタブの名称)	表示されるデータ
Photo	本機のカメラで撮影した静止画や絵文字、その他の静止画ファイルが表示されます。
Movie	本機のビデオカメラで撮影した動画や、その他の動画ファイルが表示されます。
Music	本機のボイスレコーダーで録音した音声や、その他の音楽、効果音のファイルが表示されます。
Doc.	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
Others	その他のデータが表示されます。 Bluetooth®通信やIC通信などで受信した電話帳、メモ帳などのデータが表示されます。

+ コンテンツマネージャー利用時の操作

データを選んで削除する

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ →

☰ → 選択削除 → 削除するデータをタップ (表示) → 削除 → はい

データを検索する

コンテンツマネージャー画面で、アクションバーの 🔍 (検索) → 検索方法をタップ → 画面に従って操作

表示するデータの保存先を切り替える

コンテンツマネージャー画面で、アクションバーの 📁 (保存先) → 保存先をタップ

- ・ 選択した保存先に保存されているデータのみが、画面に表示されるようになります。
- ・ **ファイル管理** をタップすると、本体メモリやSDカード、USBメモリのデータをフォルダで管理したり、移動やコピー、削除をしたりすることができます。

電話帳やメモ帳などのデータを読み込む

Bluetooth®通信やIC通信などで受信したデータで利用するアプリケーション (**電話帳**、 **メモ帳** など) に読み込んでいない場合は、コンテンツマネージャーの **Others** から確認することができます。このデータは、次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツマネージャー画面で **Others** → 読み込むデータをタップ → 画面に従って操作

- ・ データの詳細を確認するときは、データをロングタッチしたあと、**詳細情報** をタップします。

本体メモリとSDカード、USBメモリの間でデータをやりとりする

コンテンツマネージャー画面で ☰ → **移動・コピー** → 移動/コピー方法をタップ → 移動/コピーするデータをタップ (表示) → **microSDへ移動** / **microSDへコピー** / **本体へ移動** / **本体へコピー** / **USBメモリへ移動** / **USBメモリへコピー**

ファイル管理をする

次の操作で、本体メモリやSDカード、USBメモリのデータをフォルダで管理したり、移動やコピー、削除をしたりすることができます。

コンテンツマネージャー画面で ☰ → **ファイル管理** → 項目をタップ (**削除** / **移動** / **コピー** / **フォルダ作成** など) → 画面に従って操作