

## データ使用量の設定


モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限することができます。

データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

### データ使用量の設定

データの使用量を確認できます。

1

アプリシートで （設定）



2

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

### データ使用量画面の見かた



- 1 データ通信制限ライン
- 2 データ通信警告ライン
- 3 データ使用量表示期間<sup>1</sup>
- 4 データ使用量
- 5 期間内に使用したサービス
- 6 メニューを表示
- 7 モバイルデータ欄：モバイルデータ通信の有効／無効を設定
- 8 モバイルデータ通信を制限
- 9 データ使用サイクル欄：データ使用量確認のサイクルを表示／サイクル表示のリセット日を設定<sup>2</sup>


1 バーを左右にドラッグすると、表示期間が調整できます。

2 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。

## データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくとき、警告や制限案内を表示させることができます。

1

アプリシートで  (設定)



2


### データ使用量




 データ使用量画面が表示されます。

3

モバイルデータの制限を設定する  



 データ通信制限ライン（赤色）に容量が表示されます。

4


データ通信制限ライン（赤色）を上下にドラッグしてデータ使用量の上限を設定




5

データ通信警告ライン（オレンジ色）を上下にドラッグして警告する容量を設定









 データ使用量の上限と警告位置が設定されます。

以降、使用中に警告位置に達したときは画面上部に  が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

### + データ使用量利用時の操作

モバイルデータ通信を有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で、「モバイルデータ」の  / 

・  をタップするとON () に、 をタップするとOFF () に切り替わります。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用量画面で、「データ使用サイクル」の日付をタップ




 サイクルを変更…  リセット日を選択  設定


機能ごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面で機能名 ( など) をタップ

アプリケーションの自動同期を許可するかどうかを設定する

データ使用量画面で   データの自動同期  

・  をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

・  を無効にすると、電池の消費を軽減できます。