

Android™搭載端末を接続する

一般的なAndroid™搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティーキー（WPAキーまたはWEPキー）について


SSIDとセキュリティーキーについては、「SSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。
お買い上げ時のSSIDは、「501HWa-」または「501HWb-」で始まる英数字です。
SSIDやセキュリティーキーを変更した場合は、変更した内容でご利用ください。
本機に設定したSSID以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。


Android™搭載端末を接続する


画面表示や手順は、Android™ 5.1で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。



お使いのAndroid™搭載端末によって操作が異なる場合があります。詳しくはお使いのAndroid™搭載端末の取扱説明書を参照してください。

1

（長押し）



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると （Wi-Fi通信規格（2.4G/5G）/接続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インターネット接続中アイコン）が点灯します。

2

Android™搭載端末を起動 → メニューから  設定 →  Wi-Fi


3

Wi-FiをONにする

 Android™搭載端末の無線LAN機能がONになります。




4

本機の「SSID」をタップ

・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

5

セキュリティーキーを「パスワード」に入力 →  接続

 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。