

iPhone/iPod touch/iPadを接続する

iPhone/iPod touch/iPadと本機を接続してインターネットに接続します。

! Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー : WPAキーまたはWEPキー) について

Wi-Fi名とパスワード (セキュリティキー) については、「Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名は、「801ZTa-」または「801ZTb-」で始まる英数字です。


Wi-Fi名やパスワード (セキュリティキー) を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したWi-Fi名以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。

iPhone/iPod touchを接続する


画面表示や手順は、iPhoneのiOS 12で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 を長押し (1.5秒以上)



 ホーム画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・インターネットに接続すると、 (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

設定  Wi-Fi



3

Wi-FiをONにする





 iPhone/iPod touchの無線LAN機能がONになります。

4

「ネットワークを選択...」リストから本機のWi-Fi名をタップ



・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、 または  を押して本機のスリープモードを解除してください。

5

本機のパスワード（セキュリティキー）を入力 → **接続** または **Join**




🚩 接続に成功すると、本機のホーム画面に表示されるWi-Fi接続台数のカウントが1つ増えます。

iPadを接続する

画面表示や手順は、iPadのiOS 12で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

1

📶 を長押し（1.5秒以上）



🚩 ホーム画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・インターネットに接続すると、📶（インターネット接続中アイコン）が点灯します。


2

設定 → Wi-Fi



3

Wi-FiをONにする



🚩 iPadの無線LAN機能がONになります。

4


「ネットワークを選択...」リストから本機のWi-Fi名をタップ




・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、**OK** または **▽** を押して本機のスリープモードを解除してください。

5

本機のパスワード（セキュリティキー）を入力 **→** **接続**



 接続に成功すると、本機のホーム画面に表示されるWi-Fi接続台数のカウントが1つ増えます。