

暗証番号 / 操作暗証番号について

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・ 操作暗証番号、交換機用暗証番号をお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・ 操作暗証番号、交換機用暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作暗証番号を設定する

暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。


1

アプリシートで (設定) その他の設定 ロックとセキュリティ



2

操作暗証番号設定 OK 操作暗証番号を入力



3

操作暗証番号を再度入力 (確認用) OK OK



操作暗証番号が設定されます。

- ・ 操作暗証番号を変更するときも、操作は同様です (現在の操作暗証番号の入力が必要です)。