

## 静止画を撮影する

### ！ カメラに関するご注意

#### カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

#### レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

#### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

### 🚫 モバイルライト点灯時の警告



モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## 静止画を撮影する

本機では、JPEG形式の静止画が撮影できます。

- ・お買い上げ時は、撮影した静止画は本体メモリに保存されるよう設定されています。
- ・**接写AF** で被写体に近づいて撮影すると、背景をよりぼかした雰囲気のある静止画が手軽に撮影できます。

### 1


アプリシートで  (基本機能)  (SHカメラ)



 静止画撮影画面が表示されます。

### 2


本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける



・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います（顔検出）。

### 3



 シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影され、本体メモリに保存されます。

・音量Upキー／音量Downキーを押しても撮影できます。

## + 静止画撮影時の操作

### 明るさを調整する

静止画撮影画面を上下にドラッグ

### ズームを利用する

静止画撮影画面を左右にドラッグ／ピンチ



### ピントを固定する（フォーカスロック）

静止画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・フォーカスロック中に、再度被写体をタップすると撮影できません。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたるときは、正しく検出できないことがあります。

### 撮影した静止画を確認する

静止画撮影画面で、ミニプレビューをタップ


  (アルバム) が起動し、ファイル表示画面が表示されます。

- ・アルバムの機能を利用して、撮影した静止画を壁紙に登録したり、編集、送信したりすることができます。詳しくは、「静止画／動画を確認・管理する(アルバム)」を参照してください。

## インカメラを利用する


ご自分を撮影する場合など、本機のディスプレイ側の被写体を撮影するときに利用します。


静止画撮影画面で   

- ・  をタップするたびに、インカメラ/アウトカメラが切り替わります。
- ・ インカメラ利用時は、一部の機能の利用や設定の変更ができません。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ 本機を上下逆さまに持つとうまく撮影できます。

## インカメラワイドを利用する

本機のディスプレイ側をパノラマサイズで撮影するときに利用します。

静止画撮影画面で      本機のカメラ（インカメラ）を被写体に向ける   本機を右側に回して ● を ○ に合わせる

 5回撮影すると完了します。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ 本機を上下逆さまに持つとうまく撮影できます。

## ? こんなときは

Q. カメラが起動できない/自動的に終了する

- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。本機を充電してください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データを保存し、自動終了します。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い/粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. ピントが合わない



- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

Q. モバイルライトを使用して撮影した画像が白っぽくなる

- A. カメラレンズ周辺に指やカバーがあると、モバイルライトの光が反射して、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

## 静止画撮影画面の見かたとはたらき

静止画撮影画面のおもなマークの見かたとはたらきは、次のとおりです。

 などのアイコンが表示されていないときは、静止画撮影画面の  をタップします。



- 1 表示切替：シンプルモード/詳細モードを切り替えできます。
- 2 設定：カメラに関するさまざまな設定画面が表示されます。
- 3 カメラ切替：アウトカメラ/インカメラを切り替えできます。
- 4 モバイルライト：モバイルライトの設定を切り替えできます。
- 5 モードボタン：被写体や条件にあった設定に変更できます。
- 6 GPS：位置情報を付加するかどうかを設定できます。
- 7 サイズ：撮影サイズを変更できます。
- 8 NightCatch：暗い部分を明るく撮影できます。
- 9 HDR：逆光などコントラストが強いシーンで、白飛びや黒つぶれを軽減して撮影することができます。
- 10 High Quality (HQ)：プレを抑えて、ノイズを低減した高品位な静止画撮影ができます。
- 11 フレーミングアドバイザー：撮影時のシーンに応じて、構図の分割線やガイドを表示します。
- 12 カメラ/ビデオカメラ切替：タップすると、動画撮影に切り替えます。
- 13 シャッター：ロングタッチしている間、連写撮影することができます。<sup>1</sup>
- 14 ミニプレビュー<sup>2</sup>：「アルバム」のショートカット、または直前に撮影した静止画のプレビューが表示されます。表示された静止画は、確認、送信、または削除することもできます。

1 HQモードON時やNightCatch ON時などは、連写撮影することができません。

2 シンプルモードでは一定時間操作しないと非表示になります。