

harman/kardon audioを利用する


イヤホンまたはBluetooth®接続時に、音楽や動画、ゲームなどの音質を向上させます（ハイレゾコンテンツを再生中は無効になります）。ハイレゾについて詳しくは、「音楽を聴く（ミュージック）」を参照してください。

Clari-Fiを有効にする

圧縮時に失われた音の情報を復元し、音質を向上させます。

1

アプリシートで （設定） harman/kardon audio



harman/kardon audio画面が表示されます。

・harman/kardon audioについての説明画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

Clari-Fi 表示




Clari-Fiが有効になります。

・Clari-Fi をタップするたびに、有効（）/無効（）が切り替わります。

音を視覚的に表示する

1

アプリシートで （設定） harman/kardon audio



harman/kardon audio画面が表示されます。

・harman/kardon audioについての説明画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

Clari-Fi ビジュアライザー 表示




Clari-Fi ビジュアライザーが表示されます。

・音楽/動画/ゲームなどの再生画面で音量Upキー/音量Downキーを押して、音量調節バーの をタップしても、Clari-Fi ビジュアライザーを表示できます。

・Clari-Fi ビジュアライザーをドラッグして表示位置を移動することもできます。

Clari-Fi ビジュアライザーについて

Clari-Fi ビジュアライザーでは、次の機能が利用できます。




- 1 Clari-Fi ON (ON) / OFF (OFF)
- 2 音を視覚的に表示
- 3 Clari-Fi ビジュアライザーを閉じる


LiveStageを有効にする

リアルで臨場感のあるサウンドにします。

1

アプリシートで  (設定)  harman/kardon audio




 harman/kardon audio画面が表示されます。

- ・ harman/kardon audioについての説明画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

LiveStage (表示)



 LiveStageが有効になります。

- ・ LiveStage をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。