



# 端末情報の設定

## 端末情報の設定

本機の状態を確認できます。

1


アプリシートで  (設定)



2

### 端末情報



 端末情報が表示されます (端末情報画面)。

- ・ソフトウェア更新について詳しくは、「ソフトウェアの更新について」を参照してください。

## + 端末情報利用時の操作

### 開発者向けオプションを表示する

端末情報画面で **ビルド番号** を7回タップ

- ・このあと、端末設定画面で **その他の設定** → **開発者向けオプション** と操作し、開発者向けオプションを利用できます。

### 電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報画面で **端末の状態**

- ・このあと、**電池の状態** をタップすると、電池の劣化状態が確認できます。
- ・このあと、**IMEI** をタップすると、IMEIのバーコードが確認できます。

### タッチパネルを補正する

タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いになる姿勢や角度でタッチパネル補正を行います。

端末情報画面で **タッチパネル補正** → 画面に従って操作

### モーションセンサー／地磁気センサーを補正する

端末情報画面で **センサー感度補正** → **OK** → 画面に従って操作 (補正完了の認識音が鳴るまで) → **OK**

### 通信事業者を設定する

端末情報画面で **通信事業者設定** → **はい** → 画面に従って操作

### 法的情報／技術基準適合証明を確認する

端末情報画面で **法的情報** / **技術基準適合証明**