


# 通話の設定

## 通話の設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間明細	通話時間の目安を確認できます。
クイックサイレント	着信中に本機を裏返すと着信音やバイブレータが止まるようにするかどうかを設定します。
電話帳未登録番号追加	電話帳未登録の相手との通話後に電話帳の登録確認画面を表示するかどうかを設定します。
オートアンサー	イヤホン接続時の着信自動応答と着信時間を設定します。
着信時簡易シークレット	着信中、本機を手で持つまでは相手の名前や写真を表示しないようにするかどうかを設定します。
置いたときの動作	通話中に本機を置いたときの動作を設定します。
通話中表示設定	通話中に表示する背景画像などを設定します。
クイック返信	電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集します。
簡易留守録設定	簡易留守録や音声メモの再生と、応答メッセージを設定します。
留守番・転送電話	留守番電話／転送電話の利用や動作を設定します。 詳しくは、「オプションサービス」を参照してください。
着信お知らせ機能	着信や留守番電話メッセージのお知らせを設定します。 詳しくは、「オプションサービス」を参照してください。
国際発信設定	国際発信時の国番号リストや、海外発信アシスト機能を設定します。 詳しくは、「海外で電話をかける」を参照してください。
発着信制限	電話発着信の規制／限定／拒否などを設定します。 詳しくは、「オプションサービス」を参照してください。
電源キーで通話を終了	<input type="checkbox"/> で通話を終了できるようにします。
その他のサービス設定	発信者番号通知や割込通話を設定します。 詳しくは、「オプションサービス」を参照してください。
アカウント	インターネット通話のアカウントや着信許可を設定します。
インターネット通話使用	Wi-Fiネットワーク接続時のインターネット通話の利用方法を設定します。

1


アプリシードで  (設定)



2


通話



 通話設定画面が表示されます。


3


各項目を設定

 設定が完了します。

## + 通話設定利用時の操作

### 通話時間の目安を表示する

通話設定画面で **通話時間明細**  **発信通話時間** / **着信通話時間**

・表示を閉じるときは、**OK** をタップします。このとき **リセット**  をタップすると、通話時間の目安を消去できます。

着信中に本機を裏返すと着信音やバイブレータが止まるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **クイックサイレント**

・ **クイックサイレント** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

電話帳未登録の相手との通話後に、電話帳登録の確認画面を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で **電話帳未登録番号追加**

・ **電話帳未登録番号追加** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

## イヤホン接続中の着信時に自動応答するかどうかを設定する

通話設定画面で **オートアンサー** → **オートアンサー**

- ・ **オートアンサー** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## オートアンサー設定時に着信から自動応答するまでの時間を設定する

通話設定画面で **オートアンサー** → **着信時間** → 秒数を選択 → **設定**

- ・ **オートアンサー** が有効のときに設定できます。

## 着信中、本機を手で持つまでは相手の名前や写真を表示しないようにするかを設定する

通話設定画面で **着信時簡易シークレット**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ **着信時簡易シークレット** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ **着信時簡易シークレット** を有効にしたときは、グリップセンサーがONのときに機能が有効になります。

## 通話中に本機を置いたときの動作を設定する

通話設定画面で **置いたときの動作** → **保留** / **ミュート** / **スピーカーフォン** / **OFF**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ **保留** / **ミュート** / **スピーカーフォン** に設定したときは、グリップセンサーがONのときに機能が有効になります。

## 通話中に表示する背景画像などを設定する

通話設定画面で **通話中表示設定** → 画面に従って操作

## 電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → 編集するメッセージをタップ → メッセージを入力 → **OK**

## 簡易留守録や音声メモの再生と、応答メッセージを設定する

通話設定画面で **簡易留守録設定** → 画面に従って操作

## **⏻** で通話を終了できるようにする

通話設定画面で **電源キーで通話を終了**

- ・ **電源キーで通話を終了** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## インターネット通話のアカウントや着信許可を設定する

通話設定画面で **アカウント** → 画面に従って操作

## Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通話の利用方法を設定する

通話設定画面で **インターネット通話使用** → 項目をタップ