

データ使用量の設定


モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限することができます。


データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

データ使用量の設定

データの使用量を確認できます。

1

アプリシートで （設定）



2

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ データ使用量利用時の操作

モバイルデータ通信を有効にするかどうかを設定する




データ使用量画面で、「モバイルデータ」の **OFF** / **ON**

・ **OFF** をタップするとON (**ON**) に、**ON** をタップするとOFF (**OFF**) に切り替わります。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用量画面で、「データ使用サイクル」の日付をタップ

 サイクルを変更...  毎月のリセット日を選択  **設定**

機能ごとのデータ使用量を確認する


データ使用量画面で機能名（ **Android OS** など）をタップ

アプリケーションの自動同期を許可するかどうかを設定する

データ使用量画面で   データの自動同期  **OK**

- ・ **データの自動同期** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **データの自動同期** を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

データ使用量画面の見かた



- 1 データ通信制限ライン
- 2 データ通信警告ライン
- 3 データ使用量表示期間¹
- 4 期間内に使用したサービス
- 5 メニューを表示
- 6 モバイルデータ欄：モバイルデータ通信の有効/無効を設定
- 7 モバイルデータ通信を制限
- 8 データ使用サイクル欄：データ使用量確認のサイクルを表示 / サイクル表示のリセット日を設定²
- 9 データ使用量


1 バーを左右にドラッグすると、表示期間が調整できます。


2 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。

データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくとき、警告や制限案内を表示させることができます。

1

アプリシートで  (設定)



2


データ使用量




 データ使用量画面が表示されます。

3

モバイルデータの制限を設定する  OK



 データ通信制限ライン（赤色）に容量が表示されます。

4


データ通信制限ライン（赤色）を上下にドラッグしてデータ使用量の上限を設定




5

データ通信警告ライン（オレンジ色）を上下にドラッグして警告する容量を設定



 データ使用量の上限と警告位置が設定されます。

以降、使用中に警告位置に達したときは画面上部に  が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。