

## 発着信規制サービスを利用する


電話/SMSの発着信を制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。


規制項目	規制内容
発信規制	<ul style="list-style-type: none"><li>・全発信規制 すべての発信を規制します。</li><li>・国際発信全規制 滞在国外への国際電話の発信を規制します。</li><li>・国際発信規制 滞在国内と日本以外への国際電話の発信を規制します。</li><li>・全発信規制停止 発信規制をすべて解除します。</li></ul>
着信規制	<ul style="list-style-type: none"><li>・全着信規制 すべての着信を規制します。</li><li>・国際着信規制 日本以外での着信を規制します。</li><li>・全着信規制停止 着信規制をすべて解除します。</li></ul>
着信拒否	<ul style="list-style-type: none"><li>・電話番号指定 指定した電話番号からの着信を拒否します。</li><li>・非通知着信 非通知の着信を拒否します。</li></ul>

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話)



☑ 電話画面が表示されます。




🚩 通話設定画面が表示されます。



 発着信制限画面が表示されます。



画面に従って操作

 発信規制サービスが設定されます。

#### + 発信規制サービス利用時の操作

##### 発信規制を設定する

発信制限画面で **発信規制** / **着信規制** → 規制方法をタップ → **規制する** / **規制しない**

##### 発信規制をすべて解除する

発信制限画面で **発信規制** → **全発信規制停止** → **はい**

##### 着信規制をすべて解除する

発信制限画面で **着信規制** → **全着信規制停止** → **はい**

##### 指定した電話番号からの着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** → **電話番号指定** → **番号を追加** → **電話番号を入力** → **ブロック**

##### 非通知の着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** → **非通知着信** (  表示 )

## ? こんなときは

Q. 発着信が規制されない

A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。