

操作暗証番号を設定する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (設定) → セキュリティと現在地情報



セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

2

操作作用暗証番号設定 → OK → 操作作用暗証番号を入力 → OK

操作作用暗証番号設定

操作作用暗証番号を入力して下さい。

....|

キャンセル OK

⚙	.@/_	ABC	DEF	✖
◀	GHI	JKL	MNO	▶
😊	PQRS	TUV	WXYZ	↵
A1	A→a	-+*	.,?!	確定

3

操作作用暗証番号を再度入力（確認用） → OK → OK

操作作用暗証番号設定

確認のため、もう一度入力して下さい

....|

キャンセル OK

? 確認

新しい操作作用暗証番号が設定されました。

OK

🔒 操作作用暗証番号が設定されます。

操作暗証番号について

操作暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作暗証番号の入力が必要です。

操作暗証番号をリセットするには

操作暗証番号を利用する画面で、**操作暗証番号リセット** をタップして、**OK** をタップします。以降は画面に従って操作してください。

・操作暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。My SoftBank認証は  (My SoftBankプラス) から設定できます。