

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（SIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (設定) → セキュリティと現在地情報



🔒 セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

SIMカードロック設定 → SIMカードをロック → PINコードを入力 → OK (●表示)



🔒 PINコードが有効となり、SIMカードがロックされます。

+ SIMカードロックを解除する

SIMカードロック設定中に、セキュリティと現在地情報画面で SIMカードロック設定 → SIMカードをロック → PINコードを入力 → OK (○表示)

! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、SIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。

- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先一覧までご連絡ください。
- ・PUKコードを10回間違えると、SIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてSIMカードの再発行（有償）が必要となります。