

ヒカリエモーションの設定

ディスプレイに表示させるイルミネーションを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
電話着信中	電話着信中にイルミネーションを表示させるかどうかを設定します。
電話着信パターン/カラー	電話着信中に表示させるイルミネーションの光りかたと色を設定します。
充電開始時	充電開始時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定します。
ロック解除時	画面ロック解除時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定します。
終話時	通話の終了時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (設定)





 ディスプレイ画面が表示されます。





🔍 ヒカリエモーション画面が表示されます。

OFF / ON



設定が完了します。

・ OFF をタップすると ON に、ON をタップすると OFF に切り替わります。

+ ヒカリエモーション利用時の操作

電話着信中にイルミネーションを表示させるかどうかを設定する

ヒカリエモーション画面で **電話着信中**

・ **電話着信中** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

電話着信中に表示させるイルミネーションの光りかたと色を設定する

ヒカリエモーション画面で **電話着信パターン/カラー** → **点滅パターン**をタップ → OK → **色**をタップ → OK

・ **電話着信中** が有効のときに設定できます。
 ・ **相手との関係で変化** / **パターン11 (うつつろい)** / **パターン12 (ときめき)** をタップすると、色の設定はできません。

充電開始時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定する

ヒカリエモーション画面で **充電開始時**

・ **充電開始時** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

画面ロック解除時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定する

ヒカリエモーション画面で **ロック解除時**

- ・ **ロック解除時** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

通話の終了時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定する

ヒカリエモーション画面で **終話時**

- ・ **終話時** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。