

エモパーの設定について

設定項目が一部変更されます。

項目	変更点
基本動作について	<p>お話しする音量 の調節方法が変更されます。</p> <p>エモパー設定画面で お話しする音量 → 標準 / やや小さい / 小さい → OK と操作します。</p> <p>声をかけるともっとお話し が削除されます。</p>
声でアクション	<p>基本動作について の 声をかけるともっとお話し が 声でアクション に変更され、追加されます。</p> <p>エモパーがお話ししたあとに話しかけてエモパーが反応するかどうかを設定したり、話しかけ方を確認したりできます。</p>