

音の設定について

| 項目 | 変更点 |
|--------------|---|
| 通話の音量 | 「通話音量」が「通話の音量」に変更されます。 |
| エモパーの音量 | 削除されます。 |
| 着信時のバイブレーション | 着信時もバイブレーションON が 着信時のバイブレーション に変更されます。 SMS、MMS、メッセージ アプリ が追加され、高度なマナーモードがONのときに許可するメッセージの種類を設定できます。 着信音とバイブレーション と メッセージ、予定、リマインダー が すべての例外を表示 に変更されます。 |
| 高度なマナーモード | 通知 が 通知の制限 に変更されます。 期間 が デフォルトの期間 に変更され、自分が OFF にするまで が OFF にするまで に変更されます。 自動的に ON が スケジュール に変更され、ルールを追加 が 追加 に変更されます。 |
| デフォルトの通知音 | 詳細設定 から個別の項目として移動されます。 |
| 詳細設定 | 充電時の音 が 充電時の音とバイブレーション に変更されます。 |

