

## Google の設定について

デザインや項目が変更されます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	変更点
Google アカウントにログイン <sup>1</sup>	Google アカウントにログインできます。
Google アカウントの管理	Google アカウントについて設定します。
Chromebook	Chromebookの設定をします。
アカウント サービス	ウォーキングやランニングなどの記録や体重管理などができるGoogle Fit™やGoogle Play Instantなどについて設定します。
オンデバイス共有	Google アプリに共有するオンデバイスデータの使用を許可するかどうかを設定できます。
セキュリティ	本機の紛失に備えたセキュリティを設定します。
セットアップと復元	仕事用プロファイルや本機付近のデバイスに関する設定をしたり、バックアップした連絡先を復元したりします。
デバイス接続	同じWi-Fiネットワーク上にある、Chromecastなどを搭載したテレビやスピーカーでメディアを再生しているときに、通知パネルから直接操作するかどうかを設定したり、本機付近のデバイスに関する通知を設定したりします。
データと SMS	相手と異なるアプリでメッセージのやりとりをできるように設定したり、Google アカウントを再設定するための電話番号を設定したりします。
バックアップ	バックアップに関する設定をします。
保護者による使用制限	保護者による使用制限を設定できます。
広告	広告IDに関する設定をします。
確認コードの自動入力	確認コードを自動で入力するかどうかを設定できます。
自動入力	Google アカウントに保存されている情報の自動入力に関する設定をします。

1 Google アカウントにログインしていないときに表示されます。



