


初期状態にリセットする

1

ホーム画面で  (設定)












すべてのデータを消去（出荷時リセット）





・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、**SDカード内データも消去する** をタップします (表示)。



🔄 初期状態へリセットされます。

⚠️ すべてのデータを消去（出荷時リセット）利用時のご注意

すべてのデータを消去（出荷時リセット）をご利用の際は、次の点にご注意ください。

- ・すべてのデータを消去（出荷時リセット）を行うと、内部ストレージのデータがすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。