

電話帳のデータを見られないようにする



電話帳のデータをシークレットに設定し、操作暗証番号を入力しないと確認できないようにできます。

電話帳をシークレットに設定する

シークレットに設定した電話帳は、電話帳画面や宛先選択画面などで表示されなくなります。

- ・着信中は、電話番号が表示されます。

1

アプリシートで  (設定)  その他の設定





2

シークレット設定



3

操作暗証番号を入力 


 シークレット設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


4

連絡先シークレット設定



 連絡先シークレット設定画面が表示されます。

5

シークレットに設定する相手をタップ ( 表示)

- ・複数の相手を選択することもできます。


6




確定



 電話帳のシークレット設定が完了します。

- ・このあと、画面が消灯すると、シークレットモードが設定されます。

 シークレット設定の使い方ガイドを確認する

シークレット設定画面で   

シークレットモードを一時解除する

シークレットモードを一時的に解除し、電話帳を確認したり、利用したりできるようにします。

- ・電話帳のシークレット設定も、シークレットモード一時解除中に行えます。

1


ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

設定アイコンをロングタッチ



操作暗証番号入力画面が表示されます。

3

操作暗証番号を入力 → OK

シークレットモードが一時解除されます。

+ シークレット設定を一時解除するとき使用する操作暗証番号を変更する

シークレット設定画面で **シークレットモード一時解除の設定**
→ **操作暗証番号設定** → **OK** → 現在の操作暗証番号
を入力 → **OK** → **OK** → 新しい操作暗証番号を入力
→ **OK** → 新しい操作暗証番号を再度入力 → **OK** →
OK

・ここでの設定は、ロックとセキュリティ画面の **操作暗証番号設定** に反映されます。